

Marshall

**EMBERTON III
PORTABLE LOUDSPEAKER**

VOLLSTÄNDIGES ONLINE-HANDBUCH

INHALT

INDEX

Erste Schritte	005
Mit dem Bedienknopf	005
Aufladen des Lautsprechers	005
Batterieanzeige	005
Koppeln eines neuen Geräts	005
Zurücksetzen des Lautsprechers	006
Reinigen des Lautsprechers	006
Anleitungen zur Pflege der Batterie	007
Fehlerbehebung	008

BAUWEISE DES GERÄTS

DEUTSCH



BAUWEISE DES GERÄTS

DEUTSCH

① EINSCHALTTASTE

Halte die Einschalttaste gedrückt, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

② BLUETOOTH-TASTE

Halte die Bluetooth®-Taste gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt, um den Kopplungsmodus zu starten.

③ MIKROFON

Über das Mikrofon kannst du den Emberton III als Konferenzlautsprecher verwenden. Drücke die Bluetooth-Taste, um beim Anruf zwischen dem Lautsprecher und deinem Telefon zu wechseln.

④ BEDIENKNOPF

Mit dem Bedienknopf kannst du die Musikwiedergabe, Telefonanrufe und mehr steuern.

⑤ BATTERIEANZEIGE

Die zehnstufige Batterieanzeige zeigt den Batterieladestand.

⑥ USB-C-NETZANSCHLUSS

Lade den Lautsprecher auf, indem du ihn über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einer USB-Stromquelle verbindest.

⑦ BEFESTIGUNGSÖSE

An der Befestigungsöse kannst du ein Trageband oder deinen persönlichen Glücksbringer anbringen (nicht im Lieferumfang enthalten).

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

ERSTE SCHRITTE

- I. Halte die Einschalttaste gedrückt, bis sich der Lautsprecher einschaltet.
- II. Halte die Bluetooth-Taste gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
- III. Wähle in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts den EMBERTON III aus.

MIT DEM BEDIENKNOPF

- Wiedergabe/Pause – einmal drücken
- Rückwärts/vorwärts springen – links/rechts drücken
- Lauter/Leiser – oben/unten drücken
- Anruf annehmen/beenden – einmal drücken
- Anruf ablehnen – zweimal drücken

AUFLADEN DES LAUTSPRECHERS

Verbinde den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einer USB-Stromquelle (5 V, 3 A). Der USB-C-Netzanschluss befindet sich an der rechten Seite des Lautsprechers.

Hinweis: Der Lautsprecher muss vor dem Aufladen vollständig trocken sein.

BATTERIEANZEIGE

Die zehnstufige Batterieanzeige zeigt den Batterieladestand. Eine ansteigende Animation weist darauf hin, dass die Batterie aufgeladen wird.

KOPPELN EINES NEUEN GERÄTS

Der Emberton III kann mit bis zu zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden und erinnert sich an bis zu acht zuvor gekoppelte Geräte. Er versucht, sich erneut mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden, sofern es in Reichweite ist.

- I. Halte die Einschalttaste gedrückt, bis sich der Lautsprecher einschaltet.
- II. Halte die Bluetooth-Taste gedrückt, bis die LED langsam blau blinkt.
- III. Wähle in der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts den EMBERTON III aus.

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

ZURÜCKSETZEN DES LAUTSPRECHERS

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden die ursprünglichen Einstellungen des Lautsprechers ohne Firmwareupdates wiederhergestellt.

Hinweis: Dadurch werden alle Benutzereinstellungen gelöscht und der Lautsprecher muss neu eingerichtet werden.

- I. Entferne den EMBERTON III und den EMBERTON III [LE] (sofern vorhanden) aus der Bluetooth-Liste deines Audiogeräts.
- II. Stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.
- III. Halte die Bluetooth-Taste 7 Sekunden lang gedrückt. Die Bluetooth-Anzeige wird schnell rot und der Lautsprecher wird neu gestartet.
- IV. Der Lautsprecher wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und kann gekoppelt werden. Einzelheiten findest du im Abschnitt „Erste Schritte“.

REINIGEN DES LAUTSPRECHERS

Reinige deinen Lautsprecher regelmäßig, um für einen sauberen Zustand zu sorgen und die Lebensdauer zu verlängern.

Entferne vor der Reinigung des Lautsprechers alle Kabel. Warte, bis alle Teile vollständig trocken sind, bevor du ein USB-Ladegerät anschließt.

Die Silikon-Schutzhülle kann entfernt und separat gereinigt werden. Reinige sie und die Kabel vorsichtig mit einem fusselfreien Tuch, das du zuvor mit einem der folgenden Mittel leicht angefeuchtet hast:

- Wasser
- 70-prozentiger Isopropylalkohol
- 75-prozentiges Äthanol

Reinige das Gitter und die Öffnungen des Lautsprechers vorsichtig mit einem trockenen und sauberen Pinsel oder mit einem Wattestäbchen.

- Verwende keine spitzen Gegenstände und keine Objekte aus Metall.
- Verwende keine Druckluft.
- Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten.
- Tauche den Lautsprecher nicht in Reinigungsmittel ein.
- Spüle den Lautsprecher nicht unter fließendem Wasser ab.

ANLEITUNGEN

DEUTSCH

ANLEITUNGEN ZUR PFLEGE DER BATTERIE

Zum Lieferumfang des Lautsprechers gehören hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien, deren Lebensdauer vom Aufladen und von der Nutzung beeinflusst wird. Beachte die folgenden Richtlinien, damit die Batterie so lange wie möglich eine hohe Leistung erbringen kann.

- Verwende möglichst keine Schnellladegeräte. Durch das schnelle Aufladen werden die Batterien stark beansprucht, wodurch sich die Leistung verringert.
- Lade die Batterien nicht, wenn sie bereits vollständig aufgeladen sind, und vermeide ein vollständiges Entladen. Die optimale Ladung liegt zwischen 30 % und 80 %.
- Wenn der Lautsprecher für einen langen Zeitraum aufbewahrt wird, sollte er zu etwa 50 % geladen und dann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Bewahre den Lautsprecher an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort auf.
- Der Lautsprecher sollte nicht in unbelüfteten Umgebungen und bei Temperaturen von mehr als 45 °C (113 °F) verwendet oder aufgeladen werden, wie beispielsweise in einem geparkten Auto oder in einem Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Die Batterie sollte nicht bei Temperaturen von weniger als 10 °C (50 °F) aufgeladen werden. Verwende den Lautsprecher nicht bei Temperaturen von weniger als 0 °C (32 °F).
- Lasse den Lautsprecher nicht fallen und setze ihn nicht anderen starken Stößen aus, da die Batterie dadurch beschädigt werden könnte.

Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und wähle die Batteriesparstufe aus, die für dich (und deinen Lautsprecher) am besten geeignet ist.

MARSHALL BLUETOOTH-APP

Lade die Marshall Bluetooth-App herunter, damit du deinen Lautsprecher optimal nutzen kannst und damit er stets über die neueste Software verfügt.



FEHLERBEHEBUNG

DEUTSCH

PROBLEM	URSACHE	KORREKTUR-MASSNAHME
Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein.	Die Batterie verfügt über keine Ladung.	Schließe den Lautsprecher an eine USB-Stromquelle an, um ihn zu laden.
Der Lautsprecher kann nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden oder gekoppelt werden.	Bluetooth ist auf deinem Gerät (Smartphone, Tablet, Computer) nicht aktiviert.	Aktiviere Bluetooth auf deinem Wiedergabegerät.
	Der Lautsprecher befindet sich nicht im Kopplungsmodus.	Stelle sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist, bevor du ihn in den Kopplungsmodus versetzt. Einzelheiten findest du unter „Koppeln eines neuen Geräts“.
Ein unerwartetes Verhalten tritt auf.	Auf dem Lautsprecher ist nicht die neueste Firmwareversion installiert.	Lade die Marshall Bluetooth-App herunter und stelle eine Verbindung mit dem Lautsprecher her. Folge den Anleitungen in der App, um sicherzustellen, dass der Emberton III über die neueste Firmwareversion verfügt.
	Es liegt ein Fehler mit der Software vor.	Setze das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Einzelheiten findest du unter „Zurücksetzen des Lautsprechers“. Der Emberton III muss neu eingerichtet werden.

FEHLERBEHEBUNG

DEUTSCH

PROBLEM	URSACHE	KORREKTUR- MASSNAHME
<p>Die Bluetooth-Verbindung wird unterbrochen.</p>	<p>Der Abstand zwischen den Bluetooth-Geräten ist zu groß oder die Verbindung wird durch Hindernisse gestört.</p>	<p>Verringere den Abstand zwischen den Geräten und Sorge dafür, dass sich keine Hindernisse wie Wände oder Türen zwischen den Geräten befinden.</p>
	<p>In der Umgebung des Lautsprechers befindet sich ein starkes elektrisches Feld. Geräte wie Mikrowellenherde, WLAN-Adapter, Leuchtstofflampen und Gaskocher nutzen denselben Frequenzbereich wie das Bluetooth-Gerät. Dadurch können elektrische Interferenzen entstehen.</p>	<p>Stelle den Lautsprecher oder das störende elektrische Gerät an einem anderen Ort auf oder schalte das elektrische Gerät aus.</p>

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.1