

*Marshall*

**EMBERTON III  
PORTABLE LOUDSPEAKER**

**MANUEL EN LIGNE COMPLET**

# SOMMAIRE

## INDEX

---

<b>Démarrage</b> .....	005
<b>Utilisation du bouton de contrôle</b> .....	005
<b>Chargement de l'enceinte</b> .....	005
<b>Indicateur de batterie</b> .....	005
<b>Appairage d'un nouvel appareil</b> .....	005
<b>Réinitialisation de l'enceinte</b> .....	006
<b>Nettoyage de l'enceinte</b> .....	006
<b>Guide d'entretien des piles</b> .....	007
<b>Dépannage</b> .....	008

# DESCRIPTION DE L'APPAREIL

# FRANÇAIS



## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

## FRANÇAIS

---

### ① BOUTON D'ALIMENTATION

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre l'enceinte.

### ② BOUTON BLUETOOTH

Appuyez sur le bouton Bluetooth® et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL devienne bleu et clignote lentement pour lancer le mode appairage.

### ③ MICROPHONE

Le microphone vous permet d'utiliser Emberton III comme téléphone avec haut-parleur. Appuyez sur le bouton Bluetooth pour basculer l'appel entre l'enceinte et votre téléphone.

### ④ BOUTON DE CONTRÔLE

Utilisez le bouton de contrôle pour gérer la lecture de votre musique, vos appels téléphoniques et bien plus encore.

### ⑤ INDICATEUR DE BATTERIE

L'indicateur de batterie à 10 segments indique la charge de la batterie.

### ⑥ ENTRÉE D'ALIMENTATION USB-C

Chargez l'enceinte en la branchant sur une source d'alimentation USB via le fil USB-C fourni.

### ⑦ SANGLE D'ANCRAGE

La sangle d'ancrage offre un point d'attache pour une sangle de transport ou pour votre breloque personnelle (non incluse).

# INSTRUCTIONS

# FRANÇAIS

---

## DÉMARRAGE

- I. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'enceinte s'allume.
- II. Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL devienne bleu et clignote lentement.
- III. Sélectionnez EMBERTON III dans la liste Bluetooth de votre appareil audio.

## UTILISATION DU BOUTON DE CONTRÔLE

- Lecture/pause — appuyez une fois
- Sauter en avant/en arrière — appuyez sur la gauche/la droite
- Augmenter/réduire le volume — poussez vers le haut/bas
- Répondre/raccrocher — appuyez une fois
- Refuser un appel — appuyez deux fois

## CHARGEMENT DE L'ENCEINTE

Utilisez le câble USB-C fourni pour connecter l'enceinte à une source d'alimentation USB (5 V, 3 A). Le port d'alimentation USB-C est situé du côté droit de l'enceinte.

Remarque : assurez-vous toujours que l'enceinte est complètement sèche avant de la recharger.

## INDICATEUR DE BATTERIE

L'indicateur de batterie à 10 segments indique la charge de la batterie. Une animation ascendante indique que la pile est en train de se charger.

## APPAIRAGE D'UN NOUVEL APPAREIL

Vous pouvez connecter Emberton III à deux appareils à la fois et mémoriser jusqu'à 8 appareils précédemment appariés. Lorsqu'il est à portée, il essaie de se reconnecter avec le dernier appareil connecté.

- I. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'enceinte s'allume.
- II. Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant DEL devienne bleu et clignote lentement.
- III. Sélectionnez EMBERTON III dans la liste Bluetooth de votre appareil audio.

## INSTRUCTIONS

## FRANÇAIS

---

### RÉINITIALISATION DE L'ENCEINTE

Le rétablissement des paramètres d'usine permet de restaurer les réglages d'origine de l'enceinte, à l'exception des mises à jour du micrologiciel.

Remarque : cette action a pour effet de supprimer tous les réglages utilisateur et nécessite une reconfiguration de l'enceinte.

- I. Supprimez EMBERTON III et EMBERTON III [LE], le cas échéant, de la liste Bluetooth de votre appareil audio.
- II. Vérifiez que l'enceinte est allumée.
- III. Appuyez sur le bouton Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes. Le voyant Bluetooth devient rapidement rouge et l'enceinte redémarre.
- IV. L'enceinte retrouve ses réglages d'usine et est prête à être appariée. Voir la section Démarrage.

### NETTOYAGE DE L'ENCEINTE

Nettoyez régulièrement votre enceinte pour qu'elle reste propre et dure plus longtemps.

Débranchez tous les fils avant de nettoyer l'enceinte et assurez-vous que tout est complètement sec avant de brancher un chargeur USB.

Le manchon en silicone peut être retirée et nettoyée séparément. Nettoyez-le délicatement, ainsi que les fils, à l'aide d'un chiffon non pelucheux, légèrement humidifié avec :

- de l'eau,
- de l'alcool isopropylique à 70 %, ou
- 75 % d'alcool éthylique.

Nettoyez soigneusement les grilles et les ouvertures de l'enceinte avec une brosse sèche et souple, ou un coton-tige.

- N'utilisez pas d'objets pointus ou métalliques.
- N'utilisez pas d'air comprimé.
- N'utilisez pas de produits contenant de l'eau de Javel ou du peroxyde d'hydrogène.
- Ne plongez pas l'enceinte dans des produits de nettoyage.
- Ne rincez pas l'enceinte à l'eau courante.

# INSTRUCTIONS

# FRANÇAIS

## GUIDE D'ENTRETIEN DES PILES

Votre enceinte est équipée de piles au lithium-ion haute performance dont la durée de vie dépend de la charge et de l'utilisation. Suivez les consignes ci-dessous pour garder votre pile en bon état le plus longtemps possible.

- Évitez d'utiliser des chargeurs rapides dans la mesure du possible. Une charge rapide exerce un stress sur la pile et la dégrade.
- Évitez de recharger la pile lorsqu'elle est déjà pleine ou de la laisser se vider complètement. Essayez de maintenir la charge entre 30 % et 80 %.
- Si l'enceinte est stockée pendant une longue période, il est recommandé de la charger à moitié, puis de procéder à une réinitialisation d'usine. Conservez l'enceinte dans un endroit frais, sombre et sec.
- Évitez d'utiliser ou de charger l'enceinte dans des endroits chauds et non ventilés, à une température de 45 °C/113 °F ou plus, comme dans une voiture garée ou près d'une fenêtre exposée à la lumière directe du soleil.
- Évitez de charger la pile à basse température, en dessous de 10 °C/50 °F et d'utiliser l'enceinte en dessous de 0 °C/32 °F.
- Évitez tout choc mécanique violent, tel qu'une chute de l'enceinte sur une surface dure, car cela pourrait endommager les piles.

Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et sélectionnez le niveau de préservation de la pile qui vous convient le mieux, à vous et à votre enceinte.

### APPLICATION BLUETOOTH MARSHALL

Téléchargez l'application Marshall Bluetooth pour tirer le meilleur parti de votre enceinte et maintenez-la à jour avec les derniers logiciels.



# DÉPANNAGE

# FRANÇAIS

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
<b>L'enceinte ne s'allume pas.</b>	La pile est déchargée.	Branchez l'enceinte sur une source d'alimentation USB pour la charger.
<b>Impossible de connecter ou d'apparier un appareil Bluetooth.</b>	La fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur).	Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil de lecture.
	L'enceinte n'est pas en mode d'appairage.	Assurez-vous que l'enceinte est allumée avant de la mettre en mode d'appairage. Voir Appairage d'un nouvel appareil.
<b>Fonctionnement irrégulier.</b>	L'enceinte n'utilise pas la dernière version du micrologiciel.	Téléchargez l'application Marshall Bluetooth et connectez-vous à l'enceinte. Suivez les instructions de l'application pour vous assurer que Emberton III dispose de la dernière version du micrologiciel.
	Une erreur logicielle s'est produite.	Effectuez une réinitialisation d'usine. Voir Réinitialisation de l'enceinte.  L'enceinte Emberton III doit à nouveau être configurée.

**DÉPANNAGE****FRANÇAIS**

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE</b>	<b>ACTION</b>
<b>La connexion Bluetooth est interrompue.</b>	Les appareils Bluetooth sont trop éloignés les uns des autres ou la connexion est perturbée par des obstacles.	Rapprochez les appareils en vérifiant qu'aucun obstacle (tel qu'un mur ou une porte) ne bloque la communication entre eux.
	L'enceinte est entourée par un champ électrique de forte puissance. Les objets tels que les fours à micro-ondes, les cartes réseau sans fil, les lampes fluorescentes et les cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que l'appareil Bluetooth. Cela peut entraîner des dysfonctionnements électriques.	Déplacez l'enceinte ou éteignez ou déplacez l'appareil électronique à l'origine des interférences.

All intellectual property in the product and packaging (including the MARSHALL trade mark, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB and may not be used without permission. All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R 1.1